

Seguridad de las Cortadoras de Césped

Los niños pequeños que juegan en el patio o están en el área de una cortadora de césped están en mayor riesgo de sufrir lesiones por la cortadora de césped. Las Cortadoras de Césped manuales, las que se manejan y las máquinas agregadas a un tractor pueden causar lesiones que van desde los cortes y rasguños, a la pérdida de la vista y la pérdida de brazos o piernas. Cosas tan simples como el césped mojado, basura en el jardín, y los zapatos con suelas deslizantes se convierten en peligros potenciales cuando se corta el césped.

Estos son algunos consejos para cortar el césped con seguridad:

- Mantenga a los niños y mascotas fuera del jardín durante el corte.
- Haga un recorrido por la zona antes de empezar a cortar. Despeje el área de grandes palos, piedras y otros escombros.
- Use ropa que le ofrezca algo de protección, como zapatos resistentes con un antideslizante único para proporcionar una buena tracción. Use protección ocular, como anteojos, lentes de sol o gafas, mientras corta el césped. Use pantalones largos - no pantalones cortos – ropa y zapatos - no sandalias.
- Lea el manual de instrucciones para su cortadora de césped. Asegúrese de entender todas sus características de seguridad antes de su uso. Asegúrese de que su cortadora de césped tenga un "punto muerto", que detiene la cortadora si se suelta el mango.
- No corte el césped cuando está lloviendo o con relámpagos/rayos, o cuando el césped está resbaladizo.
- Los adolescentes deben tener al menos 12 años de edad antes de operar equipos de cortar césped. Hablar sobre la seguridad de la cortadora de césped con todos sus niños.
- Nunca permita que los niños paseen a lo largo de un tractor cortacésped.
- Advierta a los adolescentes que están operando equipos para cortar el césped de evitar el descuido de colocar las manos cerca de las cuchillas. No limpie la salida del césped con las manos.
- No empuje una cortadora de césped sobre el pavimento. El césped evita que los objetos sean lanzados a una velocidad alta. En el pavimento, no hay tal protección.
- Asegúrese de que la cortadora de césped esté en buenas condiciones de trabajo en todo momento.
- No opere la máquina bajo la influencia del alcohol u otras drogas que puedan afectar el juicio.